



Réglages de la presse

Ces paramètres doivent être programmés dans la carte électronique de contrôle au moyen des boutons situés sur la droite du panneau de contrôle.

 Les réglages ci-dessous peuvent varier en fonction des versions des cartes électroniques de votre matériel

Réglage de la température (P-1)



Réglage du décompte (P-2)



Réglage de l'unité de température (P-3)



Mode veille (P-4)

La presse passe automatiquement en mode "Veille" en l'absence d'erreurs, si aucun ordre de pressage n'est reçu ou si aucune opération n'a lieu pendant la période sélectionnée.

Utiliser cette option pour choisir la durée en minutes au bout de laquelle la presse passe en mode veille. Lorsque la presse passe en mode veille, l'écran affiche "OFF" à la place la température demandée, l'alimentation de la résistance est alors coupée afin de réduire la consommation électrique. Pour sortir du mode "Veille", appuyer sur une touche du panneau de commande. La presse est complètement opérationnelle quand PV=SV.

Pour désactiver le mode "veille" mettre la valeur "P4" à 0.



Réinitialisation du compteur

Appuyer pendant trois secondes sur la touche "CLEAR"



Réglage de la pression

La pression exercée par le plateau chauffant peut être modifiée suivant les besoins de l'utilisateur.



Pour régler la pression, fermer à 50% la poignée afin de ne pas endommager le filetage



Tourner la vis de réglage de la pression dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer la pression



Tourner la vis de réglage de la pression dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression

