# Manuel de base CX3240

**FUJIFILM Photo Imaging Products Div.** 

15 janvier 2020

# 1. Présentation du produit

# Composants de la machine

Les schémas suivants décrivent les composants de la machine et leurs fonctions.

#### Vues avant et arrière

Vue avant (avec toutes les options installées)



- 1 Magasin 1
- 2 Magasin 2
- 3 Magasin 3
- 4 Magasin 4
- 5 Roulette
- 6 Porte latérale droite
- 7 Extension du bac de sortie
- 8 Bac récepteur
- 9 Guide de sortie papier
- 10 Écran tactile
- 11 Porte avant
- 12 Départ manuel

#### Remarque

• Dorénavant, l'imprimante est représentée dans ce guide sans magasin 4, roulette et guide de sortie papier, sauf si ces éléments sont nécessaires pour l'explication.

### Vue arrière



1 Filtre

- 2 Rouleau de transfert
- 3 Module four
- 4 Porte arrière
- 5 Port USB, type B
- 6 Port Ethernet
- 7 Connecteur électrique

## **Composants internes**



- 1 Cartouches de toner
- 2 Courroie de transfert
- 3 Modules photorécepteurs
- 4 Bac à déchets
- 5 Tige de nettoyage
- 6 Porte latérale droite

# 2. Installation

(1) Installation des roulettes



(2) Installez le chargeur et le corps de l'imprimante sur les roulettes. Ensuite, verrouillez l'ensemble.



(3) Branchez le câble réseau ou le câble USB.



# 2. Connexion et configuration de votre imprimante

(1) Pour connecter votre imprimante à un ordinateur ou à un périphérique, les caractéristiques suivantes doivent être respectées pour chaque type de connexion :

Type de connexion	Caractéristiques de connexion
Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
USB	USB3.0

- (2) Connexion à un ordinateur avec le câble USB (connexion directe)
  - Insérez la plus petite extrémité du câble USB dans le port USB situé à l'arrière de l'imprimante.



- Insérez l'autre extrémité du câble dans l'un des ports USB de l'ordinateur.
- (3) Connexion à un réseau avec le câble Ethernet
  - Branchez le câble Ethernet.



 Pour connecter l'imprimante à un réseau, insérez l'une des extrémités du câble Ethernet dans le port Ethernet situé à l'arrière de l'imprimante et l'autre extrémité dans une prise réseau ou un hub réseau.

### Allumage/extinction de l'imprimante

#### Mise sous tension de l'imprimante, ou fin du mode économie d'énergie ou du mode veille

Pour mettre l'imprimante sous tension ou la faire sortir du mode économie d'énergie ou veille, appuyez sur le bouton Marche.

#### Remarque

- L'imprimante sort automatiquement du mode économie d'énergie ou veille lorsqu'elle reçoit des données d'un périphérique connecté.
- Lorsque l'imprimante est en mode économie d'énergie ou veille, l'écran tactile est éteint et ne répond pas.

Pour faire sortir l'imprimante manuellement du mode économie d'énergie, appuyez sur le bouton Marche.

#### Redémarrage, passage au mode veille ou mise hors tension de l'imprimante

#### Remarque

• Si appuyer une seule fois sur le bouton Marche n'entraîne aucune réaction de l'imprimante, appuyez à nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.

Un message vous demandant de patienter s'affiche lorsque l'imprimante se met hors tension. Au bout de 10 secondes,

l'écran tactile s'éteint et le bouton Marche clignote jusqu'à ce que l'imprimante soit hors tension.

- **1** Appuyez sur le bouton Marche situé sur le panneau de commande.
- **2** Sélectionnez une option.
- Pour redémarrer l'imprimante, sélectionnez [Restart (Redémarrer)].
- Pour mettre l'imprimante en mode veille, sélectionnez [Sleep (Veille)].

#### Remarque

- En mode veille, l'écran tactile s'éteint et le bouton Marche clignote.
- Pour mettre l'imprimante hors tension, sélectionnez [Power Off (Arrêt)].

### Configuration des paramètres initiaux sur l'écran tactile

Lorsque vous mettez l'imprimante sous tension pour la première fois, l'assistant d'installation permettant d'effectuer la configuration initiale s'affiche sur l'écran tactile. Suivez l'assistant pour configurer les paramètres initiaux, notamment :

la langue

Voir « Langue » (Guide de l'utilisateur P.68).

la date et l'heure

Voir « Date et heure » (Guide de l'utilisateur P.69).

les mesures

Voir « Mesures » (Guide de l'utilisateur P.69).

Sur l'écran [Install Complete (Installation terminée)] qui s'affiche à la fin du paramétrage, vous pouvez également régler les paramètres réseau, le code d'accès de l'administrateur système et d'autres paramètres. Lorsque vous touchez [Done (Terminé)], l'imprimante est prête.

# Réglage de l'adresse IP

### Attribution d'une adresse IP

Vous pouvez sélectionner le mode IP parmi Dual Stack, IPv4 et IPv6. Si votre réseau prend en charge IPv4 et IPv6, sélectionnez Dual Stack.

Sélectionnez le mode IP de votre environnement, puis réglez l'adresse IP, le masque de sous-réseau (pour IPv4 uniquement) et l'adresse de passerelle.

#### Important

• L'attribution d'une adresse IP déjà utilisée peut provoquer des problèmes de communication réseau.

#### Remarque

- L'attribution d'une adresse IP est considérée comme une fonction avancée : elle est généralement effectuée par un administrateur système.
- Lorsque vous attribuez une adresse IP manuellement en mode IPv6, utilisez Printer Configuration Web Tool (Configurateur en ligne de l'imprimante). Pour afficher Printer Configuration Web Tool, utilisez l'adresse de liaison locale. Pour confirmer l'adresse de liaison locale, imprimez un relevé de configuration et vérifiez l'adresse de liaison locale IPv6.

#### Attribution d'une adresse IPv4 avec l'écran tactile

- 1 Appuyez sur le bouton Accueil.
- 2 Touchez [Device (Périphérique)] > [Connectivity (Connectivité)].
- **3** Touchez [Ethernet].
- 4 Touchez [IPv4].
- **5** Touchez le curseur [Enable IPv4 (Activer IPv4)] pour l'activer.

Vérifiez que [Mode] est réglé sur [Static (Fixe)].

- 6 Touchez [IPv4 Address (Adresse IPv4)].
- 7 Saisissez l'adresse IPv4 à l'aide du pavé numérique, puis touchez [Enter (Entrée)].
- 8 Touchez [Gateway Address (Adresse de passerelle)].
- 9 Saisissez l'adresse de passerelle à l'aide du pavé numérique, puis touchez [Enter (Entrée)].
- 10 Touchez [Subnet Mask (Masque de sous-réseau)].
- 11 Saisissez le masque de sous-réseau à l'aide du pavé numérique, puis touchez [Enter (Entrée)].
- **12** Touchez [OK] ou [Restart (Redémarrer)] si vous changez le mode à l'étape 5.

## Vérification des paramètres IP

Vous pouvez vérifier les paramètres en utilisant l'écran tactile ou en imprimant le relevé de configuration.

#### Vérification des paramètres IPv4 avec l'écran tactile

- **1** Appuyez sur le bouton Accueil.
- 2 Touchez [Device (Périphérique)] > [About (À propos)].
- **3** Vérifiez l'adresse IP affichée dans [IPv4] sous [Network (Réseau)].

#### Vérification des paramètres IPv4 avec le relevé de configuration

- **1** Imprimez le relevé de configuration.
- **2** Vérifiez que l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle IPv4 indiqués dans le relevé de configuration sont corrects.

Si l'adresse IP indique « 0.0.0.0 » (réglage par défaut), l'adresse IP n'a pas été attribuée. Pour en attribuer une à votre imprimante, reportez-vous à « Attribution d'une adresse IPv4 avec l'écran tactile » (P.32).

# Installation du pilote sur l'ordinateur

### **Configuration sur l'ordinateur**

Pour imprimer avec l'imprimante, vous devez installer un pilote d'impression sur votre ordinateur.

#### Référence

• Pour obtenir des informations sur les procédures d'installation du pilote, reportez-vous au manuel d'installation.

(1) Insérez le CD joint à l'imprimante dans l'ordinateur, puis ouvrez les écrans suivants. Cliquez sur l'icône de l'imprimante au milieu de l'écran.



(2) Après avoir lu le contrat de licence, cliquez sur le bouton [NEXT (SUIVANT)].

oftv	vare/Product Manual	FUJAFILI
¢	License Agreement	
	END-USER LICENSE AGREEMENT IMPORTANT-READ CAREFULLY: FUIFILM Comparation ("Fuffint") grants you a locense to use the Software (defined below) under the terms and combines set furth in this End-Care Locense Agreement ("Agreement"). ONLY IF YOU DO AGRET TO THIS AGREEMENT, WILL YOU BE PREMITTED TO USE THE SOFTWARE. BY USING THE SOFTWARE, YOU WILL BE DEFINED TO HAVE ACCEPTED AND AGREED TO BE DOUND BY THES AGREEMENT.	
	I. Definitions. The term "Software" shall mean "Printer Driver and Utility Software", which you have with this Agreement. Phinter Driver and Utility Software has been developed to Fugilian's authorized developers and may contain one includent of researching licenses in the developers of third some Grapman.	*
	2 Taccept the terms of the license agreement	het

(3) Choisissez une méthode de connexion à l'ordinateur.

Softw	va	re/Product Manual	FUJIFILM
$\odot$	Ch	oose a Method of Connection	
	÷	USB Cable Connection Install the primar for USB connection to this computer.	
		Weekes or Ethernet Connection Install the printer for use on a wineles or Ethernet network.	
		Use Easting Part Install the printer when use on existing port.	
			Rivel

(4) Installez le pilote en suivant les instructions affichées à l'écran.

Soft	ware/Product Manual	FUJIFILM
¢	Select Printer	
		S
	fl your printer is still not listed.	
	add printer memality; or	
	check stemmunity name. Uset is used to communicate to printer,	Anne

USB Installation     I. Ensure that all printer cobles are securely attached.     Ensure that the printer is turned on.     Complete the initial setup on the printer's operator panel if "Initial Setup" is displayed.     J. If the Windows "Found New Haidware" schem appears, follow the instructions. Otherwise click the "Instal" button.	oft	ware/Product Manual	FUJIFILM
<ol> <li>Ensure that the printer is turned on.</li> <li>Complete the initial setup on the printer's operator panel if "Initial Setup" is displayed.</li> <li>If the Windows "Found New Harthware" schem appears, follow the instructions. Otherwise click the "Instal" button.</li> </ol>	€	USB Installation 2. Ensure that all printer cables are securely attached.	
4.3 the Windows Tourio New Hardware' seven appears, follow the instructions. Otherwase club, the "Instal" buttion.		<ol> <li>Ensure that the printer is turned on.</li> <li>Complete the initial setup on the printer's operator panel if "Isitial Setup" is displayed.</li> </ol>	
		<ol> <li>If the Windows "Tound New Hardware" schem appears, follow the instructions. Otherwise club the "Instal" button.</li> </ol>	
		3es	
Jeanet			4

# 3. Configuration du pilote

### Impression sans marge

L'impression sans marge vous permet d'imprimer l'image sur la surface totale du papier. Pour imprimer sans marge, indiquez un format personnalisé légèrement supérieur au format réel du papier dans le pilote.

1	Job Type:		2-Sided Print:	
	Norsel Fint	. 39	2-Sided Print, Fip on Shot, Edge	•
	Paper:	്മ	Output:	
D	Size: 3.5x5 bodeness (3.7x5.2*) Color: White		Colated	•
	Type: Heavy 4A (270		Output Color:	
			Output Method:	
			Automatically Select	•
		0	Saved Settings:	
			A Change>Standard	
	Si		Sove. Edt.	
		Delaubs	Defect Al Hele	

(1) Lorsque vous imprimez sans marge, enregistrez le format d'impression en tant que réglage personnalisé dans le pilote.

[Paper (Papier)]→[Size (Format)]→[Custom (Personnalisé)]

(2 X5.2') Color Write Type: Heavy 4A (270- Size Color Type Select By Tray Advanced Paper Selection Covers/Separators	Custom 15 (8.2x11.6°) Custom 16 (8.2x11.6°) Custom 17 (8.2x11.6°) Custom 18 (8.2x11.6°) Custom 19 (8.2x11.6°) Custom 20 (8.2x11.6°) boderless5x7 (5.3x7.3°) 4x8 boderless (4.2x1.3°) 35x5 boderless (4.2x1.3°) postcard boderless (4.1x6°) boderless 44 (8.4x11.8°)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) Enregistrez le format personnalisé.

Indiquez un format personnalisé légèrement supérieur à celui du papier chargé en respectant les règles suivantes :

- Si la longueur du papier est supérieure à 177,8 mm, ajoutez 4 mm de plus (2 mm pour la largeur et 2 mm pour la longueur).
- Si la longueur du papier est inférieure ou égale à 177,8 mm, ajoutez 6 mm de plus (3 mm pour la largeur et 3 mm pour la longueur).



Une fois les réglages effectués, cliquez sur le bouton « Save (Enregistrer) ».

Exemples de formats couramment utilisés :

Format du papier	Valeurs à indiquer		
	Largeur (mm)	Longueur (mm)	
A4 (210 × 297 mm)	214.0	301.0	
18 × 25 cm (177,8 × 254 mm)	181.8	258.0	
A5 (148 × 210 mm)	152.0	214.0	
10 × 20 cm (101,6 × 203,2 mm)	105.6	207.2	
12 × 18 cm (127 × 177,8 mm)	133.0	183.8	
10 × 15 cm (101,6 × 152,4 mm)	107.6	158.4	
Carte postale (100 × 148 mm)	106.0	154.0	
9 × 13 cm (88,9 × 127 mm)	94.9	133.0	

#### Remarque

• Vérifiez que [Millimeters (Millimètres)] est sélectionné pour [Units (Unités)].

#### (3) Choisissez le type de papier.



#### Guide permettant de choisir le type de papier

	Grammage de base				
Type de papier	324 à 270 g/m²	269 à 220 g/m²	219 à 177 g/m²	176 à 177 g/m²	
Papier non couché	Papier épais 4A	Papier épais	Carte	Carte fine	
Papier couché	Papier couché 4B	Papier épais couché	Carte glacée	Support carte fin	
				brillant	
Surface spéciale	Papier épais 4B	Papier épais	Carte	Carte fine	
(satin, toile, etc.)	ou couché 4B				

#### Exemple réel :

Nom du produit	Format	GSM	Sélection du type de
		(g/m2)	papier
	9 x 13 cm (89 x 127 mm)	324	Papier épais 4A
	10 x 15 cm (102 x 152 mm)		(270 à 324 g/m²)
Mohawk Everyday Digital Smooth white	10 x 20 cm (102 x 203 mm)		
	13 x 18 cm (127 x 178 mm)		
	18 x 25 cm (178 x 254 mm)		
Neenah Classic Crest Eggshell Digital	13 x 18 cm (127 x 178 mm)	324	Papier épais 4A
			(270 à 324 g/m²)
Mohawk Via i-tone linen	13 x 18 cm (127 x 178 mm)	298	Papier épais 4B
			(270 à 324 g/m²)
Xerox Color Xpressions Planet 20	18 x 25 cm (178 x 254 mm)	270	Papier épais 4A
			(270 à 324 g/m²)
Xerox Bold Digital Coated Satin Printing	Letter (8,5×11 po)	140	Support carte fin
Paper			(140 à 176 g/m²)
		300	Papier épais 4A
			(270 à 324 g/m²)
		280	Papier épais 4A
Mandi Calar Cany	A4 (240 × 207 mm)		(270 à 324 g/m²)
	A4 (210 x 297 mm)	200	Carte glacée
			(170 à 219 g/m²)
		160	Support carte fin
			(140 à 176 g/m²)

# 4. Configuration des magasins

### Configuration du mode magasin

Le mode magasin définit le comportement de l'imprimante lorsque des conflits ou une incompatibilité papier surviennent.

#### Configuration du mode magasin pour les magasins 1 à 4

**1** Appuyez sur le bouton Accueil.

#### Remarque

- Effectuez l'opération à l'aide de l'authentification administrateur.
- 2 Sélectionnez [Device (Périphérique)] > [Paper Trays (Magasins)].
- **3** Sélectionnez le magasin souhaité.
- 4 Sélectionnez [Tray Mode (Mode magasin)].
- 5 Sélectionnez le mode souhaité :
- [Fully Adjustable (Entièrement réglable)] vous invite à confirmer ou modifier les paramètres d'un magasin lorsque du papier y est placé.
- [Dedicated (Spécialisé)] : utilise les paramètres de format et de type de papier actuels et ne vous invite pas à confirmer ou modifier les paramètres. Sélectionnez ce paramètre pour utiliser le magasin permettant d'imprimer sur un type et un format papier spécifiques, tels qu'un format Letter.
- **6** Sélectionnez [OK] pour enregistrer les paramètres.
- 7 Appuyez sur le bouton Accueil.

#### Écran de confirmation du magasin

Lorsque vous chargez du papier dans un magasin et fermez ce dernier, un écran de confirmation s'affiche si [Tray Mode (Mode magasin)] est défini sur [Fully Adjustable (Entièrement réglable)].



Pour modifier le type, le format et la couleur du papier, touchez chaque paramètre actuel, puis sélectionnez une valeur appropriée dans la liste.

Après avoir vérifié que le paramètre correspond au papier chargé, touchez [OK] pour enregistrer les paramètres.

#### Remarque :

Indiquez le même paramètre sur le panneau de commande et sur le pilote d'impression.



#### <Panneau de commande>

#### <Pilote d'impression>

