


Pièces principales

1. Plateau de maintien
2. Guide gauche
3. Guide latéral pour le positionnement de la couverture
4. Fourchettes d'alignement
5. Fentes pour le positionnement des agrafes
6. Etagère pour fournitures



Inclus dans le conditionnement

7. Aimant de maintien pour couverture
8. Agrafeur Rapid K1
9. Agrafes Rapid 24/8+
10. Clé hexagonale*



*Utilisez la clé hexagonale afin d'ajuster la position du guide latérale pour l'agrafage (2)

BooXTer® avec bandes de reliure

Comment réaliser un livre BooXTer bandé:

1. Placez le bloc de papier sur le plateau principal (1). Placez le côté gauche contre le guide gauche (2) et le dos contre les guides d'alignement (4).
2. Placez la bande de reliure BooXTer sur le bloc de façon à ce que la protection de l'adhésive soit visible et l'espace sans protection est contre les guides d'alignement.
3. Fixez la bande de reliure BooXTer au bloc en plaçant une agrafe à chaque espace vide (fentes de positionnement, 5) tout au long du dos.
4. Pliez la bande autour des agrafes (ne retirez pas encore la protection) afin d'effectuez un pré-pliage, puis redressez à la position initiale.
5. Retirez la feuille de protection et repliez la bande autour les agrafes.
 - a) Utilisez le plateau de maintien afin d'aplatir le matériau le long du côté du bloc de papier
 - b) Pliez la bande autour l'arrière du livre
 - c) Pressez fermement la bande contre l'arrière du livre
6. Continuez à presser jusqu'à ce que la bande soit entièrement attachée à l'arrière du bloc et finalisez votre livre.




Image 1: Agrafage

a) Tressez



b) Retournez



c) Attachez



Image 2: Rotation de la bande

BooXTer® de livres rigides

Étapes pour réaliser un livre rigide BooXTer:

1. Placez une page de garde BooXTer de chaque côté de votre bloc de papier, le logo dans la direction du côté à relier, puis placez le bloc sur le plateau de maintien (1) le côté gauche contre le guide gauche (2) et le dos contre les guides d'alignement (4).
2. Agrafez les pages de garde au bloc tout au long du livre à l'aide des fentes de positionnement (5).
3. Positionnez la couverture sur le plateau de maintien (1) le côté droite contre le guide droite (2) et le dos contre les fentes de positionnement des agrafes (4), puis placez l'aimant de maintien (7) contre la couverture du devant.
4. Placez le bloc à l'intérieur de la couverture arrière en soutenant la couverture du devant contre vous, en vous référant à l'image 2.
5. Retirez un quart de la feuille de protection de la page de garde et pliez-la en deux.
6. Descendez la couverture du devant en vous assurant qu'elle soit alignée par rapport à la couverture arrière, puis pressez contre la surface adhésive. Retournez le livre et répétez pour l'autre côté.
7. Le livre est prêt à être finalisé. Si toutefois vous n'êtes pas satisfait de la position de la couverture, vous pouvez encore retirer la couverture de l'adhésive et reproduire l'alignement en répétant les étapes 4 à 8.
8. Consolidez la fixation de l'adhésive en pressant fermement la couverture contre le bloc.
9. Retournez le livre et répétez les étapes 5 à 8 pour finaliser votre livre rigide BooXTer.




Image 1: Agrafage




Image 2: Montage de couverture

Fournitures

Pour plus d'information sur l'utilisation et les fournitures, visitez notre site:

<http://www.fastbind.com/info/zero>

Les fournitures incluent, sans y être limitées:

- Couvertures rigides:
 - Avec fenêtre
 - Pleines
- A4, Format lettre portrait ou paysage
- Bande de reliure BooXTer
- Pages de garde BooXTer

Garantie

Mapping Co garantit ce produit en cas de défaut de fabrication selon les conditions ci-dessous: garantie de douze mois à partir de la date d'achat, réparation ou remplacement gratuit de toute pièce reconnue comme défectueuse par notre service de fabrication à Espoo, Finlande, ou par un service autorisé par notre fabricant. Tous frais de transport de pièces à réparer ou à remplacer seront pris en charge par l'acheteur durant la période de garantie.

Toute réparation durant la période de garantie sera effectuée par le fabricant, ou par un service autorisé par celui-ci. Les services effectués durant la période de garantie ne prolongeront pas la durée de celle-ci.

La garantie est limitée à la valeur du produit et ne couvre pas les dommages causés par:

- Le transport
- Normal wear and tear
- Défauts de maintenance
- Défauts d'utilisation

La garantie est annulée en cas d'endommagement ou d'enlèvement total ou partiel de la plaquette d'identification de la machine. Mapping Co n'est responsable d'aucun dommage, y compris les dommages directs, indirects ou relatifs, les pertes de matériel ou les faillites d'entreprise. Mapping Co se garde le droit de suspendre la garantie en restituant le prix d'achat et en récupérant le produit.