

D

Dieses Stativ ist äußerst stabil und besonders leicht transportierbar. Es eignet sich optimal für die Verwendung mit spiegellosen Kameras oder Mittelformat-DSLR-Kameras.

#### WESENTLICHE FEATURES

##### • Beinstellwinkel-Wahlschalter zur schnellen Einstellung

• für die Beine können unabhängig voneinander jeweils 3 verschiedene Spreizwinkel gewählt werden

• Kugelkopf für eine schnelle und leichte Ausrichtung

• Kätheschutz-Handgriff für angenehmen Halt

• Easy-Link-Anschluss für Arme und anderes Zubehör

• schnelles und sicheres Drehverschlusssystem

• Gegengewicht-Haken für mehr Stabilität sowie zur Verwendung eines Tragegurts

#### AUFBAU 1

Klappe die Beine wie in Abb. 1 gezeigt auseinander.

Öffnen Sie die drei Stativbeine. Zur Einstellung der Stativhöhe, lösen Sie die Teleskopauszüge jedes Beins, indem Sie den Drehverschluss "A" drehen um eine Vierteldrehung.

#### EINSTELLEN DES BEINANSTELLWINKELS 2

Für die Beine können unabhängig voneinander jeweils 3 verschiedene Spreizwinkel gewählt werden. Um den Winkel eines Beines zu ändern, bewegen Sie das Bein leicht in Richtung der Mittelsäule und drücken Sie den Knopf für die Winkelstellung "W" oben am Bein nach unten. Halten Sie den Knopf nach unten gedrückt und wöhren Sie den neuen Winkel. Lassen Sie dann den Knopf "W" los und das Bein rastet in der gewünschten Position ein. Ziehen Sie darüber hin das Bein wieder ganz aus. Der Spreizwinkel jedes Beines kann unabhängig von dem der anderen beiden Beine gewählt werden.

#### ANBRINGEN VON ZUBEHÖR 9

Entfernen Sie Kappe "K". Das Stativ verfügt über einen 3/8 Zoll Innengewinde "Y" (Abb. 9), an dem Zubehör, wie z.B. ein Manfrotto Arm befestigt werden kann, um daran Leuchten, Monitore usw. anzubringen.

#### GE BRAUCH 10

Der Kopf bildet unabhängige Schwenk- und Neigebewegungen.

Der Hebel "F" dient zur Klemmung der Schwenkbewegung.

Zur Freilegung lösen Sie den Hebel "F", indem Sie ihn gegen den Umrüstschieber drehen.

Wenn die gewünschte Position eingestellt haben, ziehen Sie den Kopf, indem Sie den Hebel "F" im Umrüstschieber drehen, bis er wieder verriegelt ist.

Der Kopf bietet eine unabhängige Fixierungseinstellung für die Kugelbewegung, die die genaue Positionierung des Kopfes vor der Sperrung

**BEFESTIGEN DER KAMERA AM KOPF 5 UND 6**

Um die Kamera am Kopf anzubringen (Abb. 5), öffnen Sie den Hebel "H" und drücken Sie gleichzeitig den Sicherungsknopf "X" herunter. Halten Sie beide in der geöffneten Position, während Sie die Kamera befestigen. Dazu schließen Sie die Kameraplatte "G" wie in Abb. 5 gezeigt in die Oberseite des Kopfes.

Lassen Sie den Hebel "H" und den Sicherungsknopf "X" wieder los.

**ZUSAMMENKLAPPEN DES STATIVS 12**

Vergewissern Sie sich, dass die Kamera sicher am Kopf angebracht ist, indem Sie den Hebel "H" gegen die Platte "G" drücken (Abb. 6) und dabei überprüfen, dass die Kamera sich am Kopf nicht bewegt.

**ENTFERNEN DER KAMERA VOM KOPF 7**

Wenn die Kamera vom Kopf abgenommen werden soll, halten Sie die Camera sicher fest, während Sie den Hebel "H" drehen und den Sicherungsknopf "X" herunterdrücken, bis der Hebel "H" den Anschlag erreicht.

**ZUSAMMENKLAPPEN DES STATIVS MIT MONTIERTER KAMERAPLATTE 12**

Wenn die Kameraplatte auf dem Stativ montiert ist, verfahren Sie wie folgt:

- Lösen Sie Knopf "P", Knopf "N" und Knopf "E", drehen Sie dann die Koppplatte um 90°, lösen Sie Knopf "D", ziehen Sie die Säule "C" ganz nach oben und verriegeln Sie sie erneut mit dem Knopf "D".

- Bewegen Sie die Beine leicht in Richtung der Mittelsäule "C". Lösen Sie an jedem Bein den Beinanstellwinkel-Wahlschalter und klappen Sie die Beine um 180° nach oben.

**UMDREHEN DER MITTELSÄULE 8**

Die Mittelsäule lässt sich umdrehen. Entfernen Sie die Gummikappe "E" und entriegeln Sie Knopf "D". Entnehmen Sie dann die Mittelsäule "C", indem Sie sie nach oben aus dem Stativ herausziehen. Drehen Sie die Säule "C" um und schließen Sie sie unten in die Stativscherle ein. Drehen Sie Knopf "D" fest und stecken Sie die Gummikappe "E" wieder auf.

**HINWEIS:** Bei der Verwendung im Freien und besonders bei starkem Wind kann die Stabilität des Stativs erhöht werden, indem ein Gegengewicht (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Haken "I" gehängt wird. Das Gesamtgewicht von Kamera und Gegengewicht darf 8 kg nicht überschreiten.

#### TRANSPORTIERUNG 13

Das Stativ verfügt über einen Haken "I", an dem ein optional erhältlicher Tragegurt befestigt werden kann.

Achten Sie darauf, dass Ihre Finger darunter nicht versehentlich in die Öffnung der Stativscherle gelangen.

#### JUSTIERUNG DES MITTELSÄULENAUENAUZUGS 3

Um die Mittelsäule "C" zu verstetzen, lösen Sie den Knopf "D". Stellen Sie die Höhe der Säule nach Bedarf ein. Drehen Sie dann den Knopf "D" fest, um die Säule in dieser Position zu fixieren.

**MONTIEREN DER SCHNELLEWECHSELPLATTE AN DER KAMERA 4**

Fixieren Sie die Platte "G" an der Unterseite der Kamera, indem Sie die Kamerabuchse "M" im Stativschlussgewinde der Kamera festziehen. Benutzen Sie dazu den Ring "O" OHNE GROSSE KRAFTANWENDUNG. Bevor Sie die Schraube vollständig festziehen, richten Sie die Platte "G" zum Kamerabobjektiv aus. Vor der Verwendung vergewissern Sie sich bitte, dass die Platte "G" sicher an der Kamera befestigt haben. Drücken Sie den Ring "O" (Abb. 4) nach dem Festziehen herunter, so dass er flach auf der Platte "G" liegt.

**ARRETIERUNG DES SCHRAUBENANZUGS AN DER STATIVSCHULTER 15**

Wenn die Arretierung der Beinanstellwinkel zu leichtgängig oder zu schwierig ist und die korrekte Handhabung nicht mehr durchgeführt werden kann, muss der Schraubenanzug an der Stativscherle dementsprechend angepasst werden. Dafür muss die Schraube "T" im Umrüstschieber (zum Festziehen) oder entgegen dem Umrüstschieber (zum Lösen) mit einem Torx-Schlüssel Nr. 25 gedreht werden. In den meisten Fällen reicht eine 1/3 Drehung aus, um den korrekten Schraubenanzug wiederherzustellen.

erleichtert. Stellen Sie zur Einstellung der Friction sicher, dass die Kugel "L" nicht gesperrt ist (indem Sie den Vermiegelungshahn "P" gegen den Uhrzeigersinn drehen). Halten Sie dann die Kamera mit einer Hand fest und drehen Sie den Knopf "N" im Uhrzeigersinn um die Friction zu erhöhen bzw. entgegen der Uhrzeigersinn, um die Kugel "L" im Umrüstschieber zu positionieren. Die Friction setzt die Kamera nicht fest, wir empfehlen, die Kugel "L" durch Festziehen des Hebels "P" zu sperren.

**UNFALLVERHÜTTUNG**

Um die Kamera am Kopf anzubringen (Abb. 5), öffnen Sie den Hebel "H" und drücken Sie gleichzeitig den Sicherungsknopf "X" herunter. Halten Sie beide in der geöffneten Position, während Sie die Kamera befestigen. Dazu schließen Sie die Kameraplatte "G" wie in Abb. 5 gezeigt in die Oberseite des Kopfes.

Lassen Sie den Hebel "H" und den Sicherungsknopf "X" wieder los.

**ZUSAMMENKLAPPEN DES STATIVS 12**

Vergewissern Sie sich, dass die Kamera sicher am Kopf angebracht ist, indem Sie den Hebel "H" gegen die Platte "G" drücken (Abb. 6) und dabei überprüfen, dass die Kamera sich am Kopf nicht bewegt.

**AUFBAU 1**

Klappe die Beine wie in Abb. 1 gezeigt auseinander.

Öffnen Sie die drei Stativbeine. Zur Einstellung der Stativhöhe, lösen Sie die Teleskopauszüge jedes Beins, indem Sie den Drehverschluss "A" drehen um eine Vierteldrehung.

**ZUSAMMENKLAPPEN DES STATIVS MIT MONTIERTER KAMERAPLATTE 12**

Wenn die Kameraplatte auf dem Stativ montiert ist, verfahren Sie wie folgt:

- Lösen Sie Knopf "P", Knopf "N" und Knopf "E", drehen Sie dann die Koppplatte um 90°, lösen Sie Knopf "D", ziehen Sie die Säule "C" ganz nach oben und verriegeln Sie sie erneut mit dem Knopf "D".

- Bewegen Sie die Beine leicht in Richtung der Mittelsäule "C". Lösen Sie an jedem Bein den Beinanstellwinkel-Wahlschalter und klappen Sie die Beine um 180° nach oben.

**UMDREHEN DER MITTELSÄULE 8**

Die Mittelsäule lässt sich umdrehen. Entfernen Sie die Gummikappe "E" und entriegeln Sie Knopf "D". Entnehmen Sie dann die Mittelsäule "C", indem Sie sie nach oben aus dem Stativ herausziehen. Drehen Sie die Säule "C" um und schließen Sie sie unten in die Stativscherle ein. Drehen Sie Knopf "D" fest und stecken Sie die Gummikappe "E" wieder auf.

**HINWEIS:** Bei der Verwendung im Freien und besonders bei starkem Wind kann die Stabilität des Stativs erhöht werden, indem ein Gegengewicht (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Haken "I" gehängt wird. Das Gesamtgewicht von Kamera und Gegengewicht darf 8 kg nicht überschreiten.

**TRANSPORTIERUNG 13**

Das Stativ verfügt über einen Haken "I", an dem ein optional erhältlicher Tragegurt befestigt werden kann.

Achten Sie darauf, dass Ihre Finger darunter nicht versehentlich in die Öffnung der Stativscherle gelangen.

**JUSTIERUNG DES MITTELSÄULENAUENAUZUGS 3**

Um die Mittelsäule "C" zu verstetzen, lösen Sie den Knopf "D". Stellen Sie die Höhe der Säule nach Bedarf ein. Drehen Sie dann den Knopf "D" fest, um die Säule in dieser Position zu fixieren.

**MONTIEREN DER SCHNELLEWECHSELPLATTE AN DER KAMERA 4**

Fixieren Sie die Platte "G" an der Unterseite der Kamera, indem Sie die Kamerabuchse "M" im Stativschlussgewinde der Kamera festziehen. Benutzen Sie dazu den Ring "O" OHNE GROSSE KRAFTANWENDUNG. Bevor Sie die Schraube vollständig festziehen, richten Sie die Platte "G" zum Kamerabobjektiv aus. Vor der Verwendung vergewissern Sie sich bitte, dass die Platte "G" sicher an der Kamera befestigt haben. Drücken Sie den Ring "O" (Abb. 4) nach dem Festziehen herunter, so dass er flach auf der Platte "G" liegt.

**ARRETIERUNG DES SCHRAUBENANZUGS AN DER STATIVSCHULTER 15**

Wenn die Arretierung der Beinanstellwinkel zu leichtgängig oder zu schwierig ist und die korrekte Handhabung nicht mehr durchgeführt werden kann, muss der Schraubenanzug an der Stativscherle dementsprechend angepasst werden. Dafür muss die Schraube "T" im Umrüstschieber (zum Festziehen) oder entgegen dem Umrüstschieber (zum Lösen) mit einem Torx-Schlüssel Nr. 25 gedreht werden. In den meisten Fällen reicht eine 1/3 Drehung aus, um den korrekten Schraubenanzug wiederherzustellen.

erleichtert. Stellen Sie zur Einstellung der Friction sicher, dass die Kugel "L" nicht gesperrt ist (indem Sie den Vermiegelungshahn "P" gegen den Uhrzeigersinn drehen). Halten Sie dann die Kamera mit einer Hand fest und drehen Sie den Knopf "N" im Uhrzeigersinn um die Friction zu erhöhen bzw. entgegen der Uhrzeigersinn, um die Kugel "L" im Umrüstschieber zu positionieren. Die Friction setzt die Kamera nicht fest, wir empfehlen, die Kugel "L" durch Festziehen des Hebels "P" zu sperren.

**UNFALLVERHÜTTUNG**

Um die Kamera am Kopf anzubringen (Abb. 5), öffnen Sie den Hebel "H" und drücken Sie gleichzeitig den Sicherungsknopf "X" herunter. Halten Sie beide in der geöffneten Position, während Sie die Kamera befestigen. Dazu schließen Sie die Kameraplatte "G" wie in Abb. 5 gezeigt in die Oberseite des Kopfes.

Lassen Sie den Hebel "H" und den Sicherungsknopf "X" wieder los.

**ZUSAMMENKLAPPEN DES STATIVS 12**

Vergewissern Sie sich, dass die Kamera sicher am Kopf angebracht ist, indem Sie den Hebel "H" gegen die Platte "G" drücken (Abb. 6) und dabei überprüfen, dass die Kamera sich am Kopf nicht bewegt.

**AUFBAU 1**

Klappe die Beine wie in Abb. 1 gezeigt auseinander.

Öffnen Sie die drei Stativbeine. Zur Einstellung der Stativhöhe, lösen Sie die Teleskopauszüge jedes Beins, indem Sie den Drehverschluss "A" drehen um eine Vierteldrehung.

**ZUSAMMENKLAPPEN DES STATIVS MIT MONTIERTER KAMERAPLATTE 12**

Wenn die Kameraplatte auf dem Stativ montiert ist, verfahren Sie wie folgt:

- Lösen Sie Knopf "P", Knopf "N" und Knopf "E", drehen Sie dann die Koppplatte um 90°, lösen Sie Knopf "D", ziehen Sie die Säule "C" ganz nach oben und verriegeln Sie sie erneut mit dem Knopf "D".

- Bewegen Sie die Beine leicht in Richtung der Mittelsäule "C". Lösen Sie an jedem Bein den Beinanstellwinkel-Wahlschalter und klappen Sie die Beine um 180° nach oben.

**UMDREHEN DER MITTELSÄULE 8**

Die Mittelsäule lässt sich umdrehen. Entfernen Sie die Gummikappe "E" und entriegeln Sie Knopf "D". Entnehmen Sie dann die Mittelsäule "C", indem Sie sie nach oben aus dem Stativ herausziehen. Drehen Sie die Säule "C" um und schließen Sie sie unten in die Stativscherle ein. Drehen Sie Knopf "D" fest und stecken Sie die Gummikappe "E" wieder auf.

**HINWEIS:** Bei der Verwendung im Freien und besonders bei starkem Wind kann die Stabilität des Stativs erhöht werden, indem ein Gegengewicht (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Haken "I" gehängt wird. Das Gesamtgewicht von Kamera und Gegengewicht darf 8 kg nicht überschreiten.

**TRANSPORTIERUNG 13**

Das Stativ verfügt über einen Haken "I", an dem ein optional erhältlicher Tragegurt befestigt werden kann.

Achten Sie darauf, dass Ihre Finger darunter nicht versehentlich in die Öffnung der Stativscherle gelangen.

**JUSTIERUNG DES MITTELSÄULENAUENAUZUGS 3**

Um die Mittelsäule "C" zu verstetzen, lösen Sie den Knopf "D". Stellen Sie die Höhe der Säule nach Bedarf ein. Drehen Sie dann den Knopf "D" fest, um die Säule in dieser Position zu fixieren.

**MONTIEREN DER SCHNELLEWECHSELPLATTE AN DER KAMERA 4**

Fixieren Sie die Platte "G" an der Unterseite der Kamera, indem Sie die Kamerabuchse "M" im Stativschlussgewinde der Kamera festziehen. Benutzen Sie dazu den Ring "O" OHNE GROSSE KRAFTANWENDUNG. Bevor Sie die Schraube vollständig festziehen, richten Sie die Platte "G" zum Kamerabobjektiv aus. Vor der Verwendung vergewissern Sie sich bitte, dass die Platte "G" sicher an der Kamera befestigt haben. Drücken Sie den Ring "O" (Abb. 4) nach dem Festziehen herunter, so dass er flach auf der Platte "G" liegt.

**ARRETIERUNG DES SCHRAUBENANZUGS AN DER STATIVSCHULTER 15**

Wenn die Arretierung der Beinanstellwinkel zu leichtgängig oder zu schwierig ist und die korrekte Handhabung nicht mehr durchgeführt werden kann, muss der Schraubenanzug an der Stativscherle dementsprechend angepasst werden. Dafür muss die Schraube "T" im Umrüstschieber (zum Festziehen) oder entgegen dem Umrüstschieber (zum Lösen) mit einem Torx-Schlüssel Nr. 25 gedreht werden. In den meisten Fällen reicht eine 1/3 Drehung aus, um den korrekten Schraubenanzug wiederherzustellen.

erleichtert. Stellen Sie zur Einstellung der Friction sicher, dass die Kugel "L" nicht gesperrt ist (indem Sie den Vermiegel

